


Bolero 11 en Bolero 21

GEBRUIKSAANWIJZING



HMI: V1.0.2

Model-no: • BLR1-010
• BLR2-010

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en/of schema's.

De in dit document verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ons ten tijde van verschijnen bekende constructies, materiaaleigenschappen en werkmethoden, zodat wijzigingen worden voorbehouden. Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als richtlijn voor het installeren, gebruiken en onderhouden van het op de omslag van dit document vermelde apparaat.

Dit document is geldig voor het apparaat in standaard uitvoering. De fabrikant kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het aan u geleverde apparaat.

Dit document is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document of voor de gevolgen daarvan.

Inhoudsopgave



1. Onderdelen en functies	1
1.1 Onderdelen	1
1.2 Optioneel waterfilter	1
1.3 Bediening	2
2. Opstarten	3
3. Uw drank	6
3.1 Personaliseer uw drank	6
3.2 Annuleren van instant gerelateerde dranken	7
3.3 Heetwateraftap	7
3.4 Screensaver	8
3.5 Energiespaarstand (ECO)	8
4. Schoonmaken	9
4.1 Dagelijks schoonmaken	9
4.2 Wekelijks schoonmaken	11
5. Programmeermenu	13
5.1 Onderhoudsmenu	14
5.1.1 Het mengsysteem spoelen	15
5.1.2 Ontkalken	17
5.1.3 Waterfilterbeheer	24
5.1.4 Sneltoets spoelfunctie	27
5.1.5 Schoonmaakbeheer	28
5.1.6 Ontkalkingsbeheer	30
5.1.7 Canister kalibratie	33
5.1.8 Pomp kalibratie	36
5.1.9 Inputtest	38
5.1.10 Outputtest	41
5.1.11 Reinigingsinstructies	44
5.1.12 Tellerstanden	47
5.2 Drankenmenu	52
5.2.1 Drank toevoegen aan scherm	53
5.2.2 Dranknaam wijzigen	55
5.2.3 Drankprijs wijzigen	56
5.2.4 Dranken aanpassen	58
5.2.5 Ingrediënten voor de canisters selecteren	62
5.2.6 Ingrediëntnaam wijzigen	64

5.3	Machinemenu	65
5.3.1	Jaar	66
5.3.2	Datum	67
5.3.3	Tijd	68
5.3.4	Taal	69
5.3.5	Schermb beveiligingsbeheer	70
5.3.6	Achtergrond	72
5.3.7	Helderheid van het scherm.....	73
5.3.8	Geluidssterkte feedback	74
5.3.9	Boilertemperatuur	75
5.3.10	Energiespaarstand (ECO).....	76
5.3.11	Beveiligingsinstellingen	78
5.3.12	Netwerkinstellingen	83
5.3.13	Aangesloten apparaten	84
5.3.14	Terugzetten naar fabrieksinstellingen.....	85
5.4	Softwaremenu	87
5.4.1	Machine & software informatie	88
5.4.2	Foutengeschiedenis	89
5.4.3	Waarschuwingsgeschiedenis	90
5.4.4	Machine-instellingen importeren.....	91
5.4.5	Machine-instellingen exporteren.....	93
5.4.6	Software bijwerken	95
5.4.7	Machinelogbestand exporteren.....	97
5.4.8	Update geschiedenis	99
5.5	Online informatie opvragen.....	100
6.	Waarschuwingen en foutmeldingen	101
6.1	Waarschuwingen	101
6.2	Foutmeldingen.....	103
7.	Appendix.....	106
7.1	Filterinformatie en waterhardheid	106
7.2	Functie deurschakelaar.....	106
7.3	Basis configuraties per machine.....	106
7.4	PIN-code beveiligingsinstellingen	107
7.5	Speciale functies	108
7.5.2	Annuleren drank aan-/uitzetten.....	108
7.5.3	Sneltoets spoelen.....	108
7.5.1	Demo mode aan/uit.....	108

1. Onderdelen en functies

1.1 Onderdelen

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. ontkalkingsdop | 9. programmeertoets |
| 2. canisters | 10. deursleutel |
| 3. canister uitloop | 11. lekbakplaat |
| 4. mengsysteem | 12. lekbak met vlotter |
| 5. heet water uitloop | 13. ventilatiesysteem |
| 6. dranken uitloop | 14. water inlaat |
| 7. veiligheidssleutel | 15. elektrische aansluiting |
| 8. USB-aansluiting | 16. aan-/uit schakelaar |



1.2 Optioneel waterfilter

Om nog meer van uw dranken te genieten en de prestaties van uw Bolero te verbeteren, raden wij aan een onthardingsfilter te installeren. U kunt er een aanvragen bij Bravilor Bonamat BV.

- Wanneer er een onthardingsfilter geïnstalleerd wordt, moet de Bolero op de hoogte brengen van de aanwezigheid ervan zoals beschreven in §5.1.3 Waterfilterbeheer op blz.24.

1.3 Bediening

De basistoetsen worden hieronder beschreven.

In het algemeen reageert de Bolero na het loslaten wanneer een toets wordt ingedrukt.

Als er binnen 5 minuten geen toets wordt ingedrukt, keert de Bolero terug naar het drankkeuzescherf.

bedieningstoetsen	functie
 	navigatie tussen schermen
	start een actie
	bevestiging (<i>nog niet opgeslagen</i>)
	aanpassingen opslaan
	annuleren
 	doorloop de beschikbare opties op een scherm
 	meer en minder


► *Alle schermafbeeldingen in deze handleiding zijn in het Engels.*

2. Opstarten

Bij het opstarten kan de Bolero verschillende schermen tonen, afhankelijk van de status of de machine:

- installatie **nog niet** voltooid, het eerste scherm is 2b
- installatie **reeds** voltooid, het eerste scherm is 2a

2a




Machine informatie.

- Na een paar seconden verschijnt het volgende scherm, afhankelijk van de status van de machine:

► *De eerste installatie reeds voltooid, het volgende scherm is 2h of 2i.*

2b




Eerste installatie, kies uw taal:

- druk op  of  om door de beschikbare talen te scrollen
- druk op  om te bevestigen

► *Het installatiemenu wordt alleen getoond wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld of wordt ingeschakeld nadat de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, zie §5.3.14 op blz.85.*


2c



Lees het veiligheidsboek!

- druk op  om naar het vorige scherm te gaan
- druk op  om te bevestigen


2d



Stel de huidige datum in:

- druk op  of  om het huidige jaar in te stellen
- druk op  om te bevestigen


2e



Stel de dag en maand in:

- druk op  of  om het huidige dag en maand in te stellen
- druk op  om te bevestigen


2f



Stel de huidige tijd in:

- druk op  of  om het huidige uur en de minuten in te stellen
- druk op  om te bevestigen

2g




Informatiescherm:

- vul de canisters met ingrediënten volgens de instructies op het scherm
- druk op  om te bevestigen
 - ▶ *Het scherm is afhankelijk van de configuratie van de machine, zie §7.3 op blz.106.*
 - ▶ *De waarden kunnen worden gewijzigd in het drankenmenu, zie §5.2.5 Ingrediënten voor de canisters selecteren op blz.62.*

Informatiescherm:

- druk op  om te bevestigen

► *Kalibratie is essentieel voor een juiste dosering van de ingrediënten en kan worden gedaan in het onderhoudsmenu, zie §5.1.7 Canister kalibratie op blz.33.*




2h

Informatiescherm:


- druk op  om te bevestigen

► *De datum, tijd en taal kunnen worden gewijzigd in §5.3 Machinemenu op blz.65.*



2i

Bolero 11



Bolero 21



De machine is klaar voor gebruik.

2j

3. Uw drank

Als u op de afbeelding van een drank drukt, wordt deze onmiddellijk bereid.

Als u de drank wilt aanpassen, selecteer dan één van de pictogrammen van fig. 3.1a, en druk daarna op de drank naar keuze.

3.1 Personaliseer uw drank

- Deze instellingen worden gebruikt bij de bereiding van deze ene drank en worden niet opgeslagen.

3.1a



Opties:

Sterkte:

- druk op de bonen (carrousel) om de dranksterkte te selecteren




Drank hoeveelheid:

de letters (S=klein / M=medium / L=groot) staan voor de drie stappen in volume

- druk op de "letters" (carrousel) om de grootte van de beker te kiezen


3.1b



Een drank kiezen:

- raak de drank van uw keuze aan

3.1c



Bereiding van een drank:

- even geduld a.u.b.


3.2 Annuleren van instant gerelateerde dranken

Wanneer een drank wordt geselecteerd, verschijnt onmiddellijk een annuleertoets.

De annuleertoets ☒ kan een beperkte grootte hebben, maar de doseeractie kan altijd worden gestopt waar het scherm ook wordt aangeraakt.

De annuleerfunctie is standaard ingeschakeld en kan alleen worden uitgeschakeld in §5.3.13 Aangesloten apparaten op blz.84.


Wanneer een drank wordt geannuleerd, blijft de mixer nog een paar seconden draaien om de mengsysteem te reinigen.



3.2a

Een drank annuleren:

- raak op een willekeurige plaats op het scherm aan om de drank te annuleren



3.2b

Informatiescherm:

Dit scherm wordt weergegeven om aan te geven dat de drank is geannuleerd.

3.3 Heetwateraftap


De Bolero is er in twee versies, met en zonder een handmatige heetwateraftap. De aparte heetwateraftap kan gebruikt worden voor thee of soep.

- De heetwateraftap is bedoeld voor het vullen van een kopje met gewoon heet water. Tussen het heet water aftappen en het kiezen van een nieuwe drank moet enkele seconden gewacht worden, zodat het apparaat zich kan bijvullen.
- De heetwateraftap wordt niet geblokkeerd als de watertemperatuur te laag is.

► *Het is niet toegestaan heet water te tappen tijdens de bereiding van een drank, om verstopping van het mengsysteem te voorkomen.*

3.4 Screensaver

Als het scherm gedurende een bepaalde tijd niet is aangeraakt, start de screensaver. De timer van de screensaver kan worden ingesteld in §5.3.5 op blz.70.



3.3a

- raak op een willekeurige plaats op het scherm aan om terug te keren naar het drankkeuzescherf

3.5 Energiespaarstand (ECO)

Het apparaat is uitgerust met een energiespaarstand (ECO) die wordt gebruikt om het energieverbruik te beperken wanneer het apparaat niet wordt gebruikt (bijv. 's nachts of tijdens een weekend).

Wanneer de energiespaarstand actief wordt, zullen de volgende acties worden uitgevoerd:

- waterniveau regeling uitgeschakeld
- boiler verwarming uitgeschakeld
- schermverlichting ingesteld op laag percentage
- ventilator uitgeschakeld



3.4a

De energiecontrole bestaat uit een (aangepaste) schermbeveiliging met een symbool als semi-transparante overlay.

De energiespaarstand is prioriteit over de screensaver.

- raak op een willekeurige plaats op het scherm aan om terug te keren naar het drankkeuzescherf

► *Afhankelijk van de uitschakeltijd kan het enkele minuten duren voordat de machine weer klaar is voor gebruik*

4. Schoonmaken

Het is belangrijk dat de Bolero schoon wordt gehouden, wat schoongemaakt kan worden:

dagelijks

lekbak
mengsysteem
de buitenkant

wekelijks



canister(s)
ventilatie systeem
de binnenkant

► *Reinig onderdelen van de Bolero nooit in de afwasmachine, alleen als dit uitdrukkelijk is aangegeven.*

► *Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.*

► *Zie ook de reinigingsprogramma's in §5.1 Onderhoudsmenu op blz.14.*


4.1 Dagelijks schoonmaken



Lekbak:



1. trek de complete lekbak naar voren
2. leeg de lekbak
3. maak de lekbak (inclusief rooster) schoon met *hete zeepsop*
4. droog alles af en plaats het terug op zijn plaats

► *Controleer of de "rode vlotter" nog op zijn plaats zit.*




Mengsysteem:


1. open de deur en het deksel
2. sluit het "gele" schuif van de canisteruitlopen




3. draai de bevestigingsring tegen de wijzers van de klok in
4. verwijder het complete mengsysteem



5. verwijder de mixer
6. reinig de aangegeven onderdelen met een *vochtige* doek



7. reinig de gedemonteerde onderdelen (*niet vaatwasmachinebestendig*)
8. monteer het mengsysteem opnieuw in omgekeerde volgorde
- *Let op de platte kanten van de as en de mixer.*
9. sluit de slang weer aan op het mengsysteem en de uitloop
10. plaats de canister(s) terug in de correcte positie
11. open de "gele" schuif van de canister(s)
12. sluit het deksel en de deur



De buitenkant:



1. schakel het apparaat uit (vanwege het touchscreen)
2. reinig de buitenkant met een *vochtige* doek
3. zet de machine weer aan

► Om verstopping te voorkomen van ingrediënten die in het mengsysteem zijn gevallen, is aanbevolen de machine te spoelen na de dagelijkse reinigingsprocedure, zie §5.1.1 op blz.15.




4.2 Wekelijks schoonmaken

Ventilatiesysteem



1. zet de machine uit
2. open de ventilator naar achteren



3. trek voorzichtig aan de rotor van de motor
4. reinig het ventilatorhuis en het rooster met een *vochtige* doek









5. maak de rotor van de ventilator schoon met *hete zeepsop*
6. droog alles af en plaats de rotor terug
7. zet het apparaat weer aan



Canister(s):


1. open de deur en het deksel
2. sluit de "gele" schuif van de canisteruitlopen
3. neem de canister(s) uit de machine

4. giet de ingrediënten in een droge kom
5. maak de uitloop los van het canister




6. haal de canister(s) uit elkaar
7. maak de canister en de uitloop schoon met een borstel

► Gebruik **geen** water om te voorkomen dat de ingrediënten samenklonteren en de canister verstopen.




8. reinig de binnenkant van de machine met een *vochtige* doek
9. vul de canister(s) opnieuw
10. plaats de canister(s) terug in de juiste positie
11. open de "gele" schuif van de canister(s)
12. sluit het deksel en de deur



► Om verstopping te voorkomen van ingrediënten die in het mengsysteem zijn gevallen, is aanbevolen de machine te spoelen na de dagelijkse reinigingsprocedure, zie §5.1.1 op blz.15.

5. Programmeermenu



Om toegang te krijgen tot het programmeermenu:

- open de deur van de Bolero, dit bericht verschijnt op het scherm
- plaats de veiligheidssleutel (nr. 7 op blz.11)
- druk op de programmeertoets (nr. 9 op blz.12)

► *Alle schermafbeeldingen in deze handleiding zijn in het Engels.*


Selecteer in het programmeermenu een van de beschikbare opties:

- druk op  of  om de volgende optie van het "Programmeermenu" te selecteren
- druk op het "tekstvlak" om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op  om het programmeermenu te verlaten en terug te keren naar het drankkeuzemenu

► *Als er geen PIN-code is ingesteld, zijn alle menu-items beschikbaar.*

Als er wel een PIN-code is ingesteld, kan de gebruiker het menu met of zonder PIN-code openen. De menu-items die met een PIN-code zijn beveiligd, worden uitgedijdsd (voor meer informatie §7.4 PIN-code beveiligingsinstellingen op blz.107).

► *Als er binnen 5 minuten geen toets wordt ingedrukt, keert de Bolero terug naar het drankkeuzescherf.*




5.1 Onderhoudsmenu

Het onderhoudsmenu bevat alle functies die beschikbaar zijn met betrekking tot het onderhoud van de vendingmachine.

Selecteer een van de beschikbare opties:

- druk op  of  om de volgende optie van het onderhoudsmenu te selecteren
- druk op het "tekstvlak" om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op  om terug te gaan naar hoofdstuk 5. Programmeermenu op blz.13



5.1.1 Het mengsysteem spoelen

Om de goede werking van de Bolero te behouden, moet het mengsysteem meerdere malen per dag worden gespoeld en dagelijks worden gereinigd, zie §4.1 op blz.9.


Bij deze procedure worden de mengsystemen en de drankslangen gespoeld.

Benodigheden:

- opvangbak (0,5 liter)

De spoelprocedure:


- druk op "*mengsysteem spoelen*" om te selecteren
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen



5.1.1

Informatiescherm:


- zorg ervoor dat alle benodigheden beschikbaar zijn
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan



5.1.1a


Informatiescherm:

- plaats een lege opvangbak onder de drankuitloop
- druk op  om te bevestigen
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan



5.1.1b

5.1.1c



Spoelen starten:

- druk op **starten** om het spoelen te beginnen

5.1.1d



Spoelen:

- wacht tot het proces klaar is
 - *Heet water uit de uitloop.*
- druk op **annuleren** om af te breken

5.1.1e



Informatieschermen:

- scherm 5.1.1 wordt na een paar seconden getoond

5.1.2 Ontkalken

Door de Bolero te ontkalken verwijdt u alle kalkaanslag in het watersysteem. Dit verlengt de levensduur van de Bolero.


Benodigdheden:

- ontkalkingsmiddel (aanbevolen: "RENEGITE", ons beproefde ontkalkingsmiddel)
- maatbeker (1 liter)
- trechter
- emmer (10 liter)
- gemiddelde tijd: ± 40 minuten
- veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril

► *Het ontkalkingsproces kan niet meer onderbroken worden na scherm 5.1.2c!*

De ontkalkingsprocedure:

- druk op "ontkalken" om te selecteren
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen



5.1.2

Vorbereiding:


- zorg ervoor dat alle benodigdheden beschikbaar zijn
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan



5.1.2a


Vorbereiding:

- volg de instructies op het scherm
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan



5.1.2b

5.1.2c




Informatiescherm:

- gemiddelde tijd
- druk op  om te bevestigen en ga verder met de ontkalkingsprocedure
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan

► *Het ontkalkingsproces kan na dit scherm niet meer worden onderbroken!*


5.1.2d



Laat de machine leeglopen:

- volg de instructies op het scherm
- *Dragg beschermende handschoenen, heet water!*
- wanneer het water uit de slang stroomt, verschijnt het volgende scherm


5.1.2e



Het aftappen van de machine:

- tijdsindicatie die nodig is voor het aftappen
- wanneer de boiler leeg is, wordt het volgende scherm weergegeven


5.1.2f



Sluit de slang af:

- volg de instructies op het scherm
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan

5.1.2g




Bereid de ontkalkingsoplossing:

- volg de instructies op het scherm

- ▶ *Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.*
- ▶ *Het ontkalkingsmiddel moet volledig opgelost zijn.*

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan

5.1.2h



Voorbereiding:

- volg de instructies op het scherm

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan

- ▶ *Plaats de emmer ook onder **alle** uitlopen (inclusief de heet wateruitloop)*

5.1.2j



Voorbereiding:

- volg de instructies op het scherm

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan

- ▶ *Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.*
- ▶ *Laat het apparaat niet onbeheerd achter zolang er zich een ontkalkingsoplossing in het apparaat bevindt.*

5.1.2i




Start het ontkalken:

- druk op **starten** om de ontkalking te beginnen

Ontkalken:

- *Zorg ervoor dat de emmer onder de uitlopen staat, in de volgende stap zal er water met ontkalkingsoplossing uit **alle** uitlaten komen (ook uit de heet wateruitloop).*


- druk op ➤ om naar het volgende scherm te gaan



5.1.2k

Ontkalken:


- de boiler wordt opgewarmd, wacht op het volgende scherm



5.1.2l

Ontkalken:

- na afloop van de timer verschijnt het volgende scherm en komt er heet water met ontkalkingsoplossing uit de uitlopen



5.1.2m

Ontkalken - waarschuwingsscherm:


- wacht op het volgende scherm

- *Heet water met ontkalkingsoplossing zal uit de uitlopen komen.*



5.1.2n

5.1.2o



Ontkalken:

- wacht op het volgende scherm

► *Heet water met ontkalkingsoplossing stroomt uit **alle** uitlopen.*

5.1.2p




Ontkalken - aftappen:

- volg de instructies op het scherm

► *Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril, het water is heet en bevat ontkalkingsvloeistof!*

- wanneer het water uit de slang stroomt, verschijnt het volgende scherm


5.1.2q



Ontkalken - aftappen:

- tijdsindicatie die nodig is voor het aftappen
- wanneer de boiler leeg is, wordt het volgende scherm weergegeven

5.1.2r




Ontkalken - aftappen:

- volg de instructies op het scherm
- druk op ► om naar het volgende scherm te gaan

► *Verwijder de emmer en leeg hem.*


5.1.2s



Ontkalken - spoelen:

- volg de instructies op het scherm
 - *Gebruik een lege emmer.*
 - *Plaats de emmer onder **alle** uitlopen (inclusief de heet wateruitloop).*
- druk op ► om naar het volgende scherm te gaan

5.1.2t



Ontkalken - spoelen:

- de boiler is aan het vullen, wacht op het volgende scherm


5.1.2u



Ontkalken - waarschuwingsscherm spoelen:

- wacht op het volgende scherm
 - *Water stroomt uit **alle** uitlopen.*

5.1.2v



Ontkalken - spoelen:

- wacht op het volgende scherm


5.1.2w



Ontkalken - einde:

- volg de instructies op het scherm
- druk op  om te bevestigen dat alles correct is teruggezet

5.1.2x



Informatiescherm:

- scherm 5.1.2 wordt na een paar seconden getoond

5.1.2y



Waarschuwingsscherm onderbroken ontkalkingsproces:


- druk op **hervatten** om de procedure voort te zetten waar deze werd onderbroken en om het ontkalkingsproces te beëindigen

5.1.3 Waterfilterbeheer

Als een waterfilter is geïnstalleerd, moet het vervangen of verwijderen ervan in de software worden bevestigd, zodat de teller wordt bijgewerkt. Een waterfilter vermindert kalkafzetting en vermindert onzuiverheden in het water. De Bolero hoeft ook minder vaak ontkalkt te worden, zie §7.1 Filterinformatie en waterhardheid op blz.106. Bovendien zorgt het voor een constante kwaliteit van de warme drank, zowel qua smaak als aroma.

waterfilter instellingen	standaard	minimum	maximum
capaciteit (liters)	<i>UIT</i>	100	10000
maanden houdbaar		1	24


5.1.3



Installeer, vervang of verwijder het waterfilter:

- druk op “*waterfilterbeheer*” om te selecteren
 - » waterfilter **reeds** geïnstalleerd ga naar scherm 5.1.3c
 - » waterfilter **nog niet** geïnstalleerd, ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.3a



Installeren:

- druk op “*waterfilter plaatsen*” om te selecteren
 - *Lees de instructies die bij het filter zijn geleverd.*


5.1.3b



Bevestigingsscherm:

- Installeer het waterfilter (volgens de instructies)
- druk op  om te bevestigen en ga naar scherm 5.1.3f


5.1.3c



Vervangen:

- druk op “*waterfilter vervangen*” om te selecteren en ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om door het waterfilter submenu te scrollen
 - » waterfilter instellingen (5.1.3e)
 - » waterfilter verwijderen (5.1.3h)


5.1.3d



Vervang het waterfilter (volgens zijn eigen instructies).

- druk op  om te bevestigen en ga naar scherm 5.1.3f


5.1.3e



Melding instellen:

- druk op “*waterfilter instellingen*” om te selecteren en ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om door het waterfiter submenu te scrollen
 - » waterfilter verwijderen (5.1.3h)
 - » waterfilter vervangen (5.1.3c)

5.1.3f





Stel de “waterfilter vervangen” melding in:


- *Bij de eerste installatie, beginnen beide waarden op 0 en moeten worden gewijzigd voordat  wordt getoond.*
- *Bij vervanging, worden de vorige waarden ingesteld en wordt  onmiddellijk getoond.*
- druk op  of  wanneer de melding moet verschijnen
 - *Beide waarden zijn nodig.*
- druk op  om te bevestigen

Informatieschermen:
scherm 5.1.3 wordt na een paar seconden
getoond

5.1.3g




5.1.3h



Definitieve verwijdering:

- druk op "*waterfilter verwijderen*" om te selecteren en ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om door het waterfiter submenu te scrollen
 - » waterfilter vervangen (5.1.3c)
 - » waterfilter instellingen (5.1.3e)


5.1.3i



Verwijder het waterfilter:

- verwijder het waterfilter fysiek
- druk op  om te bevestigen

5.1.3j



Informatiescherm:


- scherm 5.1.3 wordt na een paar seconden getoond

5.1.4 Sneltoets spoelfunctie

Om verstopping te voorkomen, is het noodzakelijk om het mengsysteem meerdere malen per dag te spoelen. Daartoe kan op het scherm een zogenaamde sneltoets worden ingesteld. In dit menu is het mogelijk om de sneltoets spoelen actief of inactief te maken in het drankkeuzescherf.

Default: UIT


- Om de sneltoets-spoelfunctie te gebruiken houdt u de S M L toets op het drankkeuzescherf gedurende vijf seconden ingedrukt, de spoeling van het mengsysteem begint onmiddellijk.



Beschikbaarheid van sneltoets:

- druk op "AAN" om de sneltoets zichtbaar te maken
- druk op ◀ of ▶ om door het onderhoudsmenu te scrollen

5.1.4



Instellen van de sneltoets:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
- Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.

5.1.4a

5.1.5 Schoonmaakbeheer

In dit menu kan een tijd worden ingesteld dat de koppenteller een waarschuwing weergeeft voordat de machine wordt gespoeld.


De waarschuwing kan altijd worden geannuleerd zonder de machine te spoelen.

Default: UIT

Schoonmaakbeheer:

- druk op “*melding mengsysteem spoelen*” om te selecteren
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.5



Spoelmelding instellen:

- druk op “AAN” of “UIT” om de melding in te stellen
 - » druk op UIT en  opslaan:
ga naar het volgende scherm
 - » druk op AAN en :
ga naar scherm 5.1.5c

5.1.5a




Informatiescherm:

- scherm 5.1.5 wordt na een paar seconden getoond

5.1.5b




5.1.5c



Stel dag of tijd in:

- druk op  of  om het aantal kopjes of dagen in te stellen waarna de waarschuwing moet verschijnen
- druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op  om terug te gaan naar het scherm 5.1.5a


5.1.5d



Melding direct of op een later tijdstip:

- druk op "JA" of "NEE" om de timing van de melding in te stellen
 - » druk op JA en : ga naar het tweede scherm van of 5.1.5f
 - » druk op NEE en : ga naar het volgende scherm
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan


5.1.5e



De timer instellen:

- druk op  of  om het uur en de minuten in te stellen
- druk op  om te bevestigen en ga naar het eerste scherm van 5.1.5f
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan

5.1.5f



Informatieschermen:

- scherm 5.1.5 wordt na een paar seconden getoond

5.1.6 Ontkalkingsbeheer


Het is belangrijk de juiste hardheid van het water te kennen op de plaats waar de Bolero wordt gebruikt (voor het instellen van het ontkalkingssignaal).

Vraag eventueel de hardheid van het toegevoerde water op bij het plaatselijke waterleidingbedrijf of meet de hardheid van het toegevoerde water ter plaatse met een waterhardheidstester (volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing).

Default: AAN (met gemiddelde waterhardheid)

Zie ook §7.1 Filterinformatie en waterhardheid op blz.106.


5.1.6



Ontkalkingsbeheer

- druk op "ontkalkingsbeheer" om te bevestigen
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.6a



Ontkalkingsmelding:


- druk op "AAN" of "UIT" om de melding in te stellen
 - » druk op UIT en : ga naar het volgende scherm
 - » druk op AAN en : ga naar scherm 5.1.6c

5.1.6b



Informatiescherm:


- scherm 5.1.6 wordt na een paar seconden getoond



5.1.6c

Waterhardheid:

- druk op  of  om de waterhardheid in te stellen
 - Wanneer een waterfilter wordt gebruikt, kan de melding worden uitgesteld, selecteer 0-4 °DH.
 - » druk op een waarde tussen 4/8 en 18/30 °DH; druk op  om te bevestigen en ga naar scherm 5.1.6g
 - » selecteer 0/4 °DH; druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm



5.1.6d

Volume aanpassen:


- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar scherm 5.1.6h
- druk op **verhogen** om het volume van de melding aan te passen en ga naar het volgende scherm
 - Wanneer een waterfilter wordt gebruikt, kan het volume worden aangepast.



5.1.6e

Maximale standaardvolume verhogen:

- druk op  of  om het volume in te stellen
- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op **default** om naar het vorige scherm te gaan
 - De verhoging van het volume wordt in oranje aangegeven en kan worden ingesteld van 2100 tot 9999 liter.
 - Bij verkeerd gebruik kan de ontkalkingsmelding te lang worden uitgesteld, waardoor kalk zich kan ophopen.




5.1.6f

Informatiescherm:

- scherm 5.1.6 wordt na een paar seconden getoond


5.1.6g



Standaard volume/water waterhardheid:

- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm

5.1.6h



Informatiescherm:

- scherm 5.1.6 wordt na een paar seconden getoond

5.1.7 Canister kalibratie

In dit menu kunnen de canisters worden gekalibreerd.

De kalibratie bepaalt de hoeveelheid van het ingrediënt wanneer de canistermotor gedurende een bepaalde tijd met een bepaalde snelheid draait.

Na afloop moet het gemeten gewicht worden ingevuld.


Benodigheden:

- lege beker
- precisieweegschaal

Canister kalibratie procedure:

- druk op "canister kalibratie" om te bevestigen
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.7



Zorg ervoor dat alle benodigheden beschikbaar zijn.

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan

5.1.7a




Canister selectie:

Het aantal canisters kan per configuratie verschillen, zie §7.3 op blz.106.

- druk op  of  om een canister te kiezen (indien er meer dan één is)
- druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan

5.1.7b




5.1.7c



Informatiescherm:

- draai de bevestigingsring tegen de klok in
- verwijder het mengsystem
- druk op **starten** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op **<** om naar het vorige scherm te gaan


5.1.7d



Pre-kalibratie dosering:

- wacht op het volgende scherm
- ▶ *De canistermotor draait om de uitloop te vullen.*


5.1.7e



Pre-kalibratie dosering:

- gooi het verzamelde ingrediënt terug in het canister
- druk op **✓** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op **<** om terug te gaan naar scherm 5.1.7c

5.1.7f



Werkelijke kalibratie:

- zet een *lege droge* beker op de precisieweegschaal om te kalibreren
- plaats het bekertje onder de uitloop van het canister
- druk op **starten** om de dosering te beginnen
- druk op **<** om naar het vorige scherm te gaan

5.1.7g




Doseren:

- wacht op het volgende scherm

► *De canistermotor start en stopt meerdere keren.*


5.1.7h



Weeg het ingrediënt:

- zet de beker met ingrediënt op de precisieweegschaal
- druk op  of  om het gewicht in het scherm te zetten
- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op  om terug te gaan naar scherm 5.1.7e



5.1.7i



Kalibratie voltooid:

- plaats de mengsystem terug
- druk op  om te bevestigen

5.1.7j



Informatieschermen:

- scherm 5.1.7 wordt na een paar seconden getoond

5.1.8 Pomp kalibratie

In dit menu kan de pomp worden gekalibreerd.


Bij kalibratie wordt de waterhoeveelheid bepaald voor een bepaald doorstroomsnelheid en een bepaalde tijd.

Na afloop moet het gemeten volume worden ingevuld.

Benodigdheden:

- maatbeker (minimaal 200 ml)


5.1.8



Pomp kalibratie procedure:

- druk op "*pomp kalibratie*" om te bevestigen
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.8a



Zorg ervoor dat alle benodigdheden beschikbaar zijn.

- druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm

5.1.8b




Informatiescherm:

- zet een *lege* maatbeker onder de heet wateruitloop
- druk op  om de dosering te beginnen
 - ▶ *Let op, de machine doseert heet water.*
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan

Waarschuwingsscherm:


- *Dit waarschuwingsscherm verschijnt enkele seconden.*
- wacht op het volgende scherm



5.1.8c

Heet water dosering:


- wacht op het volgende scherm
- *Heet water komt uit de uitloop.*



5.1.8d

Volume bepalen:



- lees de hoeveelheid gedoseerd water af
- druk op  of  om het volume in het scherm te zetten
- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op  om terug te gaan naar scherm 5.1.8b



5.1.8e

Informatieschermen:

- scherm 5.1.8 wordt na een paar seconden getoond



5.1.8f


5.1.9 Inputtest

Voor een goede storingsanalyse moet eerst een diagnose worden gesteld. Een ingangstest kan worden uitgevoerd voor de volgende componenten:

- touchscreen
- vlotter
- NTC1 (lage positie) en NTC2 (hoge positie)
- deurschakelaar / veiligheidssleutel
- lagedruk pomp

► *Ondanks het feit dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen kan het werken met de systemen risico's met zich meebrengen. Ons uitgangspunt is dat de mensen die dit menu bedienen voldoende geschoold zijn en daardoor in staat zijn om deze risico's met betrekking tot de veiligheid goed in te schatten.*


5.1.9



Inputtest:

- druk op "inputtest" om te bevestigen
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.9a



Kies een onderdeel om te testen:

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen


5.1.9b



Touchscreen:

- raak de gebieden aan, ze worden groen als de toets werkt (raak het opnieuw aan en het wordt weer zwart)
- *Als niet alle blokken binnen een 20 seconden zijn getest, keert de machine terug naar het vorige scherm. De volgende keer zijn de eerder geteste blokken nog steeds groen. Dit scherm zal pas met een volledig zwart scherm beginnen als alle blokken groen zijn (oké getest).*


5.1.9c



Deurschakelaar / veiligheidssleutel:

- verwijder de veiligheidssleutel en vervang hem wat resulteert in false/true
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen


5.1.9d



Vlotter:

- toont huidige toestand op scherm (true=nat of false=droog)
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen


5.1.9e



Lagedrukpomp:

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen


5.1.9f



Lagedrukpomptest:

- de lagedrukpomp wordt gedurende 10 seconden aangezet en stopt dan
 - *De pompmotor draait langzaam, zodat er geen water uit de uitloop komt.*
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan


5.1.9g



NTC-sensoren:

- laat de huidige temperatuur zien
- druk op **test** om naar het volgende scherm te gaan
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen

5.1.9h



Test de NTC-sensoren:

- ▶ *Het verwarmingselement is gedurende 10 seconden ingeschakeld, zodat de temperatuur op het scherm zou moeten stijgen.*
- druk op **annuleren** om naar het vorige scherm te gaan

5.1.10 Outputtest

Voor een goede storingsanalyse moet eerst een diagnose worden gesteld.


De uitgangstest geeft een overzicht van alle onderdelen die signalen kunnen afgeven (elektrische componenten).

Componenten die kunnen worden getest:

- zoemer
- mixermotor
- verwarmingselement
- ventilatormotor
- canistermotor
- lagedruk pomp
- magneetventiel (waterinlaat)
- waterselectormotor

► *Ondanks het feit dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen kan het werken met de systemen risico's met zich meebrengen. Ons uitgangspunt is dat de mensen die dit menu bedienen voldoende geschoold zijn en daardoor in staat zijn om deze risico's met betrekking tot de veiligheid goed in te schatten.*

5.1.10



Outputtest


- druk op "outputtest" om te bevestigen

► *Er zijn twee mogelijkheden om te testen:*

- » Puls: de actie wordt uitgevoerd zolang de toets wordt ingedrukt
- » Cyclus: de actie wordt gedurende 10 seconden uitgevoerd en druk op **annuleren** om te onderbreken

- druk op **<** of **>** om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.10a



Zoemer test:

- druk op **puls**,
gevolg: korte 'piep'
- druk op **cyclus**,
gevolg: meerdere korte 'piepjes'
- druk op **☒** (of **☑**) om een ander te testen onderdeel te kiezen


5.1.10b



Canistermotor test **Bolero 11**:

- verwijder de canister(s)
- druk op **puls**,
gevolg: de canistermotor draait even op 20% snelheid
- druk op **cyclus**,
gevolg: de canistermotor draait 10 seconden op 20% snelheid
- druk op **☒** of **☑** om een ander canister te kiezen


5.1.10c



Canistermotor test **Bolero 21:**

- druk op **test** om een canister te kiezen in het volgende scherm
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen


5.1.10d



Canistermotor test **Bolero 21:**

- verwijder de canister(s)
- druk op **puls**,
gevolg: de canistermotor draait even op 20% snelheid
- druk op **cyclus**,
gevolg: de canistermotor draait 10 seconden op 20% snelheid
- druk op  of  om een ander canister te kiezen


5.1.10e



Mixermotor test:

- druk op **puls**,
gevolg: de mixermotor draait even op volle toeren
- druk op **cyclus**,
gevolg: de mixermotor draait 10 seconden op volle toeren
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen


5.1.10f



Lagedrukpomp test:


- druk op **puls**,
gevolg: de pompmotor draait even
- druk op **cyclus**,
gevolg: de pompmotor draait 10 seconden
- ▶ *Het water zal het mengsysteem niet bereiken.*
- druk op  of  om een ander te testen onderdeel te kiezen

5.1.10g

**Verwarmingselement test:**


- druk op **puls**,
gevolg: het verwarmingselement gaat even aan
- druk op **cyclus**,
gevolg: het verwarmingselement gaat 10 seconden aan
- druk op of om een ander te testen onderdeel te kiezen

5.1.10h

**Magneetventiel test:**

- druk op **puls**,
gevolg: de klep gaat even open
- ▶ Voer de pulstest **niet** meerdere keren achter elkaar uit, omdat dit kan leiden tot een overlopen van de pomplotterbak; om deze reden is de cyclustoets niet toegankelijk.
- druk op of om een ander te testen onderdeel te kiezen

5.1.10i

**Ventilatormotor test:**

- druk op **puls**,
gevolg: de ventilatormotor draait kort op volle toeren
- druk op **cyclus**,
gevolg: de ventilatormotor draait 10 seconden op volle toeren
- druk op of om een ander te testen onderdeel te kiezen


5.1.11 Reinigingsinstructies

Om goed te blijven functioneren, moet de Bolero regelmatig worden schoongemaakt.

dagelijks	wekelijks
lekbak	canister(s)
mengsysteem	ventilatiesysteem
de buitenkant	de binnenkant

- De reinigingsinstructies zijn ook beschikbaar als animatie door de QR-code in dit menu te scannen.
- Raadpleeg ook hoofdstuk 4. Schoonmaken op blz.9 voor een gedetailleerde beschrijving.


5.1.11



Reinigingsinstructies:

- druk op "reinigingsinstructies" om te bevestigen
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen


5.1.11a



Dagelijkse schoonmaakinstructies:

- druk op "dagelijks reinigen" om naar het volgende scherm te gaan
- Voor gedetailleerde instructies, zie §4.1 op blz.9.
- druk op  of  om naar wekelijks reinigen (5.1.11e) te gaan

5.1.11b



Reinigen van de lekbak:

- volg de instructies op het scherm
- druk op  of  om een andere dagelijkse reinigingsinstructie te kiezen


5.1.11c



Reinigen van het mengsysteem:

- volg de instructies op het scherm
- druk op  of  om een andere dagelijkse reinigingsinstructie te kiezen


5.1.11d



De buitenkant schoonmaken:

- volg de instructies op het scherm
- druk op  of  om een andere dagelijkse reinigingsinstructie te kiezen


5.1.11e



Wekelijkse schoonmaakinstructies:

- druk op "wekelijks reinigen" om naar het volgende scherm te gaan
- ▶ Voor gedetailleerde instructies, zie §4.2 op blz.11.
- druk op  of  om naar dagelijks reinigen (5.1.11a) te gaan

5.1.11f



Reinigen van de canisters:

- volg de instructies op het scherm
- druk op  of  om een andere wekelijkse reinigingsinstructie te kiezen


5.1.11g



Reinigen van de ventilator:

- volg de instructies op het scherm
- druk op ◀ of ▶ om een andere wekelijkse reinigingsinstructie te kiezen

5.1.11h



De binnenkant schoonmaken:

- volg de instructies op het scherm
- druk op ◀ of ▶ om een andere wekelijkse reinigingsinstructie te kiezen


5.1.12 Tellerstanden

De tellerstanden geven aan hoeveel dranken er zijn bereid.

Er wordt ook een totaalteller van alle uitgegeven dranken getoond.

Als een drank wordt verwijderd, wordt het aantal van die drank nog steeds meegeteld in totale machine teller.

5.1.12




Tellerstanden:

- druk op "tellers" om te selecteren
- druk op  of  om door het onderhoudsmenu te scrollen

► *Het submenu tellers bestaat uit de volgende onderdelen:*

- » dag-/totaaltellers 5.1.12a
- » dagtellers resetten 5.1.12c
- » alle tellers resetten 5.1.12g
- » exporteren tellers 5.1.12k
- » machineteller 5.1.12o


5.1.12a



Dag-/totaaltellers:

- druk op "dag-/totaaltellers" om te selecteren
- druk op  of  om door het tellerstanden submenu te scrollen


5.1.12b



Informatiescherm van de dagtellers per drank en het totaal van alle dranken:

- druk op  of  om door alle beschikbare dranken te scrollen
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan


5.1.12c



Dagtellers resetten:

- druk op “dagtellers resetten” om te selecteren
- druk op  of  om door het tellerstanden submenu te scrollen


5.1.12d



Start resetten:

- druk op  om de reset van alle dagtellers uit te voeren


5.1.12e



Bevestigingsscherm:

- druk op  om de reset van alle dagtellers te bevestigen
- druk op  om te annuleren en naar het vorige scherm te gaan


5.1.12f



Informatiescherm

- scherm 5.1.12c wordt na een paar seconden getoond


5.1.12g



Totaaltellers resetten:

- druk op “totaaltellers resetten” om te selecteren
- druk op  of  om door het tellerstanden submenu te scrollen


5.1.12h



Start resetten:

- druk op  om de reset van alle tellers uit te voeren


5.1.12i



Bevestigingsscherm:

- druk op  om de reset van alle tellers te bevestigen
- druk op  om te annuleren en naar het vorige scherm te gaan


5.1.12j



Informatiescherm

- scherm 5.1.12g wordt na een paar seconden getoond


5.1.12k



Tellers exporteren:

- plaats een USB-stick
 - ▶ Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgeschakeld.
- druk op "tellers exporteren" om te bevestigen
- druk op  of  om door het tellerstanden submenu te scrollen


5.1.12l



Start exporteren tellerstanden:

- druk op  om de export te beginnen


5.1.12m



Voortgangsscherm:

- wacht tot het proces klaar is
- druk op  om te onderbreken


5.1.12n



Informatieschermen:

- scherm 5.1.12k wordt na een paar seconden getoond


5.1.12o



Machine totaal teller:

- druk op "*machineteller*" om te selecteren
- druk op ◀ of ▶ om door het tellerstanden submenu te scrollen

5.1.12p




Informatiescherm:

- scherm 5.1.12o wordt na een paar seconden getoond

5.2 Drankenmenu

Het drankenmenu bevat alle functies om uw dranken aan uw wensen aan te passen. Selecteer een van de beschikbare opties:

- druk op  of  om de volgende optie van het onderhoudsmenu te selecteren
- druk op het "tekstvlak" om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op  om terug te gaan naar hoofdstuk 5. Programmeermenu op blz.13




5.2.1 Drank toevoegen aan scherm

In dit menu kunnen de beschikbare dranken (recepten) worden geselecteerd en aan een drankpositie worden gekoppeld.

► De hieronder gebruikte dranknamen zijn slechts bedoeld als voorbeeld.

5.2.1



Plaats een drank in het drankkeuzescherf:

- druk op "drink selecteren" om te bevestigen
- druk op  of  om door het drankenmenu te scrollen


5.2.1a



Beschikbare dranken in het drankenkeuzescherf:

- druk op een drank om te vervangen
- druk op  om de huidige configuratie te accepteren en om naar het vorige scherm te gaan

5.2.1b



Vervangen of verwijderen van een drank op het scherm


- Verwijderen is actief zolang de dranknamen hetzelfde zijn.
- Het verwijderen van een drank is geen optie bij de Bolero 11, omdat er ten minste één drank beschikbaar moet zijn.

- druk op  om de drank te verwijderen (drie stippen vervangen nu de drank of
- druk op  of  om een ander drankje te selecteren
- druk op  om de drank te vervangen

Informatieschermen:

- scherm 5.2.1 wordt na een paar seconden getoond


5.2.1c



5.2.2 Dranknaam wijzigen

In dit menu kan de naam van de drank worden veranderd in een eigen gedefinieerde naam.

► *Dit menu-item is nog niet beschikbaar.*



Verander de dranknaam:

- druk op *"naam drank selecteren"* om te bevestigen
- druk op ◀ of ▶ om door het drankenmenu te scrollen


5.2.2

5.2.3 Drankprijs wijzigen

In dit menu kan de prijs per drank worden ingesteld of gewijzigd.
Prijzen kunnen een token (penning) of een valuta zijn.
De prijs kan worden ingesteld per type beker (kop, mok, kan).

Dit menu-item kan worden ingesteld, maar is niet effectief omdat de betalingssoftware nog niet beschikbaar is, zie §5.3.13 Aangesloten apparaten op blz.84.

5.2.3



Bepaal de drankprijs:

- druk op "prijs drank selecteren" om te bevestigen
 - » Bolero 11: ga naar 5.2.3b
 - » Bolero 21: ga naar 5.2.3a
- druk op  of  om door het drankenmenu te scrollen


5.2.3a



Selecteer een drank:

- druk op een drankprijs om te wijzigen
- druk op  om de huidige drankprijzen te accepteren en om naar het vorige scherm te gaan


5.2.3b



Pas de "volume klein" prijs aan:

- druk op  of  om de prijs te wijzigen
- druk op  en ga naar het volgende scherm


5.2.3c



Pas de "volume medium" prijs aan:

- druk op  of  om de prijs te wijzigen
- druk op  en ga naar het volgende scherm



5.2.3d



Pas de "volume groot" prijs aan:

- druk op  of  om de prijs te wijzigen
- druk op  om alles te bevestigen en ga naar het volgende scherm

5.2.3e



Informatieschermen:

- scherm 5.2.3a wordt na een paar seconden getoond

5.2.3f

Voorbeeldscherm prijzen



Voorbeeldscherm tokens




5.2.4 Dranken aanpassen

In dit menu kunnen de recepten van de drank worden gewijzigd:

- volume
- sterkte
- mixer snelheid

- *De in deze paragraaf gebruikte drank en instellingen zijn slechts bedoeld als voorbeeld.*
- *De standaard recepten (dranken) kunnen niet permanent worden verwijderd.*


5.2.4



Recept carrousel:

- druk op "recepteditor" om te bevestigen
- druk op  of  om door het drankenmenu te scrollen

5.2.4a




Recept kiezen:

- druk op  of  om een drank te kiezen
- druk op  om te bevestigen

- *De gebruikte drank en instellingen zijn slechts bedoeld als voorbeeld.*

5.2.4b




Volume (S):

- druk op  of  om een ander volume te kiezen
- druk op  of  om het volume aan te passen

- *Alle volumes kunnen worden ingesteld van 0-30ml tot 1000ml (recept afhankelijk).*

- druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm


5.2.4c



Volume (M):

- druk op  of  om een ander volume te kiezen
- druk op  of  om het volume aan te passen
 - *Alle volumes kunnen worden ingesteld van 0-30ml tot 1000ml (recept afhankelijk).*
- druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm


5.2.4d



Volume (L):

- druk op  of  om een ander volume te kiezen
- druk op  of  om het volume aan te passen
 - *Alle volumes kunnen worden ingesteld van 0-30ml tot 1000ml (recept afhankelijk).*
- druk op  om te bevestigen
 - » ga voor een drank met 1 ingrediënt naar het volgende scherm
 - » ga voor een drank met 2 ingrediënten naar scherm 5.2.4h

5.2.4e




Drank met 1 ingrediënt

Sterkte:

- *Gebruik de  om te wisselen tussen verhouding (ratio) en gram/120ml.*
- druk op  of  om de verhouding ingrediënt/water te veranderen
- druk op  om te bevestigen

5.2.4f



Drank met 1 ingrediënt

Mixersnelheid:


- druk op  of  om mixersnelheid te veranderen
- druk op  om te bevestigen

Drank met 1 ingrediënt

Informatiescherm:

► Een samenvatting van de nieuwe ingrediëntinstellingen wordt getoond.

- druk op  om naar het vorige scherm te gaan
- druk op  om te bevestigen en ga naar 5.2.4m




5.2.4g

Drank met 2 ingrediënten

Sterkte, eerste ingrediënt:

► Gebruik de  om te wisselen tussen verhouding (ratio) en gram/120ml.

- druk op  of  om de verhouding ingrediënt/water te veranderen
- druk op  om te bevestigen




5.2.4h

Drank met 2 ingrediënten

Mixersnelheid, eerste ingrediënt:

Mixersnelheid:

- druk op  of  om mixersnelheid te veranderen
- druk op  om te bevestigen




5.2.4i

Drank met 2 ingrediënten

Sterkte, tweede ingrediënt:

► Gebruik de  om te wisselen tussen verhouding (ratio) en gram/120ml.

- druk op  of  om de verhouding ingrediënt/water te veranderen
- druk op  om te bevestigen



5.2.4j



5.2.4k

Drank met 2 ingrediënten

Mixersnelheid, tweede ingrediënt:

Mixersnelheid:

- druk op  of  om mixersnelheid te veranderen
- druk op  om te bevestigen



5.2.4l

Drank met 2 ingrediënten

Informatiescherm:

► Een samenvatting van de nieuwe ingrediëntinstellingen wordt getoond.

- druk op  om naar het vorige scherm te gaan
- druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm



5.2.4m

Informatieschermen:

- scherm 5.2.4 wordt na een paar seconden getoond



5.2.4n

Informatieschermen:

- scherm 5.2.4a wordt na een paar seconden getoond


5.2.5 Ingrediënten voor de canisters selecteren

In de machine zijn standaard *instant* ingrediënten aanwezig:

- gewone koffie
- espresso koffie
- topping (alleen Bolero 21)
- cacao
- premix 1, 2, 3 en 4

Namen van ingrediënten kunnen worden gewijzigd in §5.2.6 op blz.64.


5.2.5



Kies een ingrediënt per canister:

- druk op "*ingrediënten canister(s) selecteren*" om te bevestigen
 - » Bolero 11 ga naar het volgende scherm
 - » Bolero 21 ga naar 5.2.5b
- druk op  of  om door het drankenmenu te scrollen

5.2.5a




Bolero 11

Kies een ingrediënt

- druk op  of  druk op  of  om door de beschikbare ingrediënten te scrollen
- druk op **opslaan** om te bevestigen en ga naar het vorige scherm
 - *Opslaan is alleen actief als er iets veranderd is.*


5.2.5b



Bolero 21 canister 1

Kies een ingrediënt:

- druk op  om het volgende canister te kiezen
- druk op  of  om door de beschikbare ingrediënten te scrollen
- druk op een ingrediënt en ga naar het volgende scherm
 - *De bevestigingstoets  is alleen actief als er iets veranderd is.*



5.2.5c

Bolero 21 canister 2

Kies een ingrediënt:

- druk op  om terug te gaan naar het vorige scherm
- druk op  om het volgende canister te kiezen
- druk op  of  om door de beschikbare ingrediënten te scrollen
- druk op een ingrediënt en ga naar het volgende scherm

► De bevestigingstoets  is alleen actief als er iets veranderd is.



5.2.5d

Bolero 21

Controle scherm:

► Dit scherm verschijnt wanneer  of  is wordt ingedrukt na het laatste canister.

- druk op  om terug te gaan naar het vorige scherm
- druk op  om te bevestigen



5.2.5e


Informatiescherm:

► Ga alleen naar §5.2.1 Drank toevoegen aan scherm op blz.53, als een nieuw ingrediënt anders is dan het oorspronkelijke ingrediënt.
De dranken die met het vorige ingrediënt zijn gemaakt zijn op inactief gezet en hun namen zijn vervangen door de 3 puntjes. Daarom moet u nieuwe dranken combineren door op de Na deze handeling zal de machine weer operationeel zijn met de nieuwe ingrediënten.

5.2.6 Ingrediëntnaam wijzigen

In dit menu kan de naam van het ingrediënt worden veranderd in een eigen gedefinieerde ingrediëntnaam.

► *Dit menu-item is nog niet beschikbaar.*



Ingrediëntnaam aanpassen:

- druk op *"naam ingrediënt wijzigen"* om te bevestigen
 - » Bolero 11 ga naar xxx
 - » Bolero 21 ga naar het volgende scherm
- druk op ◀ of ▶ om door het drankenmenu te scrollen


5.2.6

5.3 Machinemenu

In dit menu kunt u de instellingen van de machine programmeren.

Selecteer een van de beschikbare opties:


- druk op  of  om de volgende optie van het “machinemenu” te selecteren
- druk op het “tekstveld” om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op  om terug te gaan naar de hoofdstuk 5. Programmeermenu op blz.13



5.3.1 Jaar

Pas het jaar aan.


5.3.1



Verander het jaar:

- druk op  of  om het jaar in te stellen
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen

5.3.1a



Wijziging bevestigen:


- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*

5.3.2 Datum

Pas het maand en dag aan.

Verander de datum:


- druk op  of  om de maand en de dag in te stellen
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen



5.3.2


Wijzigingen bevestigen:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*



5.3.3 Tijd


Pas de tijd aan.



Verander de tijd:

- druk op  of  om het huidige uur en de minuten in te stellen
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen

5.3.3



Wijzigingen bevestigen:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*

5.3.4 Taal


De beschikbare talen zijn:

- Engels
- Spaans
- Frans
- Italiaans
- Nederlands
- Noors
- Pools
- Portugees
- Zweeds
- Deens
- Duits

Default: Engels

Verander de taal:


- druk op  of  om door de beschikbare talen te scrollen
- druk op de taal die als de huidige taal moet worden ingesteld
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen



5.3.4

Wijzigingen bevestigen:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*



5.3.4a


5.3.5 Schermbeveiligingsbeheer

In dit menu kunt u instellen wanneer de schermbeveiliging actief wordt.

instellingen	screensaver
default	15 min.
minimum	1 min.
maximum	90 min.

De screensaver kan worden ingesteld op een eigen gedefinieerde screensaver. U kunt altijd terugkeren naar de standaard screensaver.


5.3.5



De screensaver instelling wijzigen:

- druk op "schermbeveiligingsbeheer" om te bevestigen
- druk op  of  om door het machinemenue te scrollen


5.3.5a



Activeren/deactiveren van de screensaver optie:

- druk op "AAN" of "UIT" om de screensaver in te stellen:
 - » druk op UIT en : ga naar het volgende scherm
 - » druk op AAN en : ga naar scherm 5.3.5c
- Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.


5.3.5b



Informatieschermen:

- scherm 5.3.5 wordt na een paar seconden getoond


5.3.5c



Stel de tijd in wanneer de screensaver actief wordt:

- druk op  of  om de inschakeltijd te kiezen
- druk op  om te bevestigen


5.3.5d



Kies een screensaver afbeelding:

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- plaats een USB-stick
 - ▶ *Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgeschakeld.*
- druk op  of  om een aangepaste afbeelding te selecteren, zie de specificaties onderaan de pagina.
- druk op **opslaan** om naar het volgende scherm te gaan

5.3.5e



Informatieschermen:

- scherm 5.3.5 wordt na een paar seconden getoond

Specificaties voor aangepaste screensaver:

- » formaat (bxh) : 800 x 480 pixels
- » resolutie : 142 dpi
- » kleur : RGB 8 bits
- » opslaan als zgn. 'baseline JPG' (niet progressief)
- ▶ *De screensaver afbeelding hoeft geen transparante achtergrond te hebben.*


5.3.6 Achtergrond

In dit menu kan de achtergrond van het drankkeuzescherf worden ingesteld. De achtergrond kan worden ingesteld op een eigen gedefinieerde achtergrond, zie specificaties. De standaard achtergrond blijft beschikbaar in de GUI, zodat u altijd kunt terugkeren naar de standaard achtergrond.

Specificaties voor aangepaste achtergrond:

- » formaat (bxh) : 800 x 480 pixels
- » resolutie : 142 dpi
- » kleur : RGB 8 bits
- » opslaan als zgn. 'baseline JPG' (niet progressief)


► Wij raden aan **geen** lichte kleur of wit te gebruiken in verband met de leesbaarheid



Wijzig de achtergrond:

- druk op "achtergrond" om te bevestigen
- druk op  of  om door het machinemenf te scrollen

5.3.6



Kies een achtergrondaafbeelding:

- druk op  om naar het volgende scherm te gaan
- plaats een USB-stick
 - Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgeschakeld.
- druk op  of  om een aangepaste afbeelding te selecteren
- druk op **opslaan** om naar het volgende scherm te gaan
 - Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.

5.3.6a



Informatiescherf:

- scherm 5.3.6 wordt na een paar seconden getoond


5.3.6b

5.3.7 Helderheid van het scherm

De helderheid van het display kan worden verhoogd of verlaagd.

instellingen	helderheid
default	90%
minimum	20%
maximum	100%


5.3.7



Wijzig de helderheid van het scherm:

- druk op  of  om de helderheid te kiezen
- druk op  of  om door het machinemenü te scrollen

5.3.7a



Wijziging bevestigen:

- druk op  om te bevestigen


► Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.

5.3.8 Geluidssterkte feedback

De geluidssterkte kan worden verhoogd of verlaagd.

instellingen	geluidssterkte
default	50%
minimum	0% (UIT)
maximum	100%


5.3.8



Geluidssterkte feedback:

- druk op  of  om de geluidssterkte in te stellen
 - Wanneer de geluidssterkte wordt verhoogd of verlaagd, wordt ter verificatie een pieptoon in dat volume gegenereerd.
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen

5.3.8a



Wijziging bevestigen:


- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.

5.3.9 Boilertemperatuur

De temperatuur wordt ingesteld met een absolute temperatuurinstelling in graden Celsius

instellingen	temperatuur
default	85°C
minimum	80°C
maximum	90°C


5.3.9



Wijzig de boilertemperatuur:

- druk op  of  om de temperatuur in te stellen
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen

5.3.9a



Wijzigingen bevestigen:

- druk op **opslaan** om te bevestigen
 - *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*

5.3.10 Energiespaarstand (ECO)

Na de ingestelde tijd zal de Bolero automatisch in slaapstand gaan. Het systeem wordt actief wanneer het scherm wordt aangeraakt.

De tijd van de energiespaarstand kan worden ingesteld zoals in de onderstaande tabel is aangegeven.

1	2	3	4	5	6
Uit	15 min.	30 min.	1 uur	2 uur	4 uur


Default: 2 uur

Wanneer de energiespaarstand actief wordt, worden de volgende acties uitgevoerd:

- boilerverwarming uitgeschakeld
- schermverlichting ingesteld op laag percentage
- ventilator uitgeschakeld

► *De energiespaarstand is prioriteit over de screensaver*


5.3.10



Wijzig de energiespaarstand:

- druk op "eco-modus" om te bevestigen
- druk op ◀ of ▶ om door het machinemenu te scrollen

5.3.10a




Activeren/deactiveren van de energiespaarstand:

- druk op "AAN" of "UIT" om de energiespaarstand in te stellen
 - » druk op UIT en **opslaan**: ga naar het volgende scherm
 - » druk op AAN en **✓**: ga naar scherm 5.3.10c

► *Opslaan is alleen actief als er iets is veranderd.*


5.3.10b



Informatieschermen:

- scherm 5.3.10 wordt na een paar seconden getoond


5.3.10c



Stel de tijd in wanneer de energiespaarstand actief wordt:

- druk op of om de activeringstijd te kiezen
- druk op **opslaan** om te bevestigen
- druk op om terug te gaan naar het scherm 5.3.10a

5.3.10d



Informatieschermen:

- scherm 5.3.10 wordt na een paar seconden getoond

5.3.11 Beveiligingsinstellingen

In dit menu kunnen de PIN-code instellingen worden gedefinieerd.


Er zijn 2 PIN-codes:

- PIN 1 (algemene beveiliging)
- PIN 2 (specifieke beveiliging)

In §7.2 op blz.106 wordt beschreven welke PIN-codes welke opties beveiligen.

Als een PIN-code is ingevoerd om toegang te krijgen tot het menu, blijft deze geldig totdat de gebruiker het menu weer verlaat.

5.3.11




Wijzig de beveiligingsinstellingen:

- druk op "beveiligingsinstellingen" om te bevestigen
- druk op  of  om door het machinemenü te scrollen

► Als er een PIN-code actief is, wordt dat op dit scherm aangegeven.


5.3.11a



Wijzig de beveiligingsinstellingen (PIN 1):

- druk op "PIN 1 voor volledige toegang":
 - » PIN 1 reeds ingesteld:
ga naar scherm 5.3.11f
 - » PIN 1 nog niet ingesteld:
ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om naar scherm 5.3.11q voor PIN 2 te gaan


5.3.11b



PIN-code nooit ingevoerd:

- scherm 5.3.11c wordt na een paar seconden getoond

5.3.11c




Voer de PIN-code in:

- druk op  of  om door de nummers te scrollen
- druk op het nummer om te kiezen
- druk op  om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
- druk op  als de 4 cijferige PIN-code is ingevoerd

► Wanneer vier cijfers zijn ingevoerd, wordt het volgende scherm weergegeven om de PIN-code te verifiëren.

5.3.11d



Verifieer de PIN-code:

- druk op  of  om door de nummers te scrollen
- druk op het nummer om te kiezen
- druk op  om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
- druk op  om de ingevoerde PIN-code te verifiëren en ga naar het volgende scherm

► Wanneer de PIN-code **niet** overeenkomt, krijgt u een nieuwe poging om de juiste code in te voeren.


5.3.11e



Informatiescherm:

- scherm 5.3.11a wordt na een paar seconden getoond


5.3.11f



Wijzig PIN 1:

- druk op "wijzig PIN 1" om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om naar scherm 5.3.11m te gaan

5.3.11g




Voer de PIN-code in:

- druk op  of  om door de nummers te scrollen
- druk op het nummer om te kiezen
- druk op  om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
- druk op  om de ingevoerde PIN-code te verifiëren en ga naar het volgende scherm

► Wanneer de PIN-code **niet** overeenkomt, krijgt u een nieuwe poging om de juiste code in te voeren.


5.3.11h



Informatiescherm:

- het volgende scherm wordt na een paar seconden getoond

5.3.11i




Voer de nieuwe PIN-code in:

- druk op  of  om door de nummers te scrollen
- druk op het nummer om te kiezen
- druk op  om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
- druk op  als de 4 cijferige PIN-code is ingevoerd

► Wanneer vier cijfers zijn ingevoerd, wordt het volgende scherm weergegeven om de PIN-code te verifiëren

5.3.11j




Verifieer de nieuwe PIN-code:

- druk op  of  om door de nummers te scrollen
- druk op het nummer om te kiezen
- druk op  om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
- druk op  om de ingevoerde PIN-code te verifiëren en ga naar het volgende scherm

► Wanneer de PIN-code **niet** overeenkomt, krijgt u een nieuwe poging om de juiste code in te voeren.


5.3.11k



Informatiescherm:

- scherm 5.3.11a wordt na een paar seconden getoond


5.3.11l



PIN-code verwijderen:

- druk op "PIN 1 verwijderen" om te bevestigen en ga naar het volgende scherm
- druk op  of  om naar scherm 5.3.11f te gaan


5.3.11m



Voer de PIN-code in:

- druk op  of  om door de nummers te scrollen
 - druk op het nummer om te kiezen
 - druk op  om een PIN-code te verwijderen, zie linkerhoek
 - druk op  om de ingevoerde PIN-code te verifiëren en ga naar het volgende scherm
- Wanneer de PIN-code **niet** overeenkomt, krijgt u een nieuwe poging om de juiste code in te voeren.


5.3.11n



Informatiescherm:

- het volgende scherm wordt na een paar seconden getoond


5.3.11o



Bevestigingsscherm:

- druk op  om te annuleren
- druk op  om te bevestigen en ga naar het volgende scherm


5.3.11p



Informatiescherm:

- scherm 5.3.11a wordt na een paar seconden getoond

5.3.11q



Wijzig de beveiligingsinstellingen (PIN 2):

- druk op "PIN 2 voor beperkte toegang" om te selecteren
 - *De schermen die volgen zijn dezelfde als voor PIN 1 (alleen PIN 1 wordt vervangen door PIN 2 in de schermen 5.3.11b t/m 5.3.11p)*
- druk op  of  om naar scherm 5.3.11a voor PIN 1 te gaan

5.3.12 Netwerkinstellingen

In dit menu kunnen de ethernet en Wifi (indien van toepassing) instellingen worden ingesteld en gewijzigd. Deze instellingen kunnen worden ingesteld of gewijzigd met gebruikersniveau 3 of hoger.

Een DHCP-server (=Dynamic Host Configuration Protocol) controleert welke IP-adressen beschikbaar zijn wanneer een apparaat verbinding probeert te maken met een netwerk. Het eerste (op dat moment) beschikbare IP-adres wordt aan dit apparaat toegewezen.

Ethernet-instellingen

DHCP kan worden ingesteld op AAN of UIT. Wanneer DHCP op AAN staat, worden de onderstaande onderwerpen automatisch toegewezen. Ze zijn zichtbaar maar kunnen niet worden gewijzigd. Wanneer DHCP op UIT staat (een statisch IP-adres moet worden geselecteerd), moeten de onderstaande onderwerpen worden ingevuld.

IP-adres (formaat: 000.000.000.000)

Netmasker (formaat: 000.000.000.000)


DNS (formaat: 000.000.000.000)

Gateway (formaat: 000.000.000.000)

Wifi

SSID (=Service Set Identifier). SSID geeft namen aan draadloze netwerken. Dit maakt het mogelijk om een Wifi-netwerk uit een lijst te selecteren. De namen worden getoond en klik om te verbinden. Meestal moet een wachtwoord worden ingevoerd om verbinding te maken met het netwerk. Nadat de machine is verbonden met een Wifi-netwerk, is de procedure dezelfde als bij de Ethernet-instellingen die hierboven zijn genoemd.

► *Dit menu-item is nog niet beschikbaar.*



Wijzig de netwerkinstellingen:

- druk op "netwerkinstellingen" om te bevestigen
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen

► *Als de machine niet is aangesloten, wordt de connector uitgetrokken.*

5.3.12


5.3.13 Aangesloten apparaten

In dit menu kunnen instellingen van externe apparaten die op de machine zijn aangesloten, worden ingesteld of gewijzigd.

In geval van een aangesloten betalingsmodule kan de mogelijkheid om een drank te annuleren worden uitgeschakeld.

Er kunnen tot 3 betalingsapparaten worden aangesloten.

► *Dit menu-item is nog niet beschikbaar.*



Wijzig de aangesloten apparaten:

- druk op "aangesloten apparaten" om te bevestigen
- druk op ◀ of ▶ om door het machinemenu te scrollen

► *Indien er geen extern betaalsysteem op de machine is aangesloten, blijft de tekst op dit scherm uitgedijfd.*

5.3.13

5.3.14 Terugzetten naar fabrieksinstellingen


Het terugzetten van de fabrieksinstellingen brengt de machine terug in zijn oorspronkelijke staat.

Uitzonderingen hierop zijn:

- firmware
- machineteller (alleen de dag- en dranktellers worden teruggezet)
- ontkalkingsteller
- waterfilter
- firmware geschiedenis

Terugzetten naar fabrieksinstellingen:


- druk op "*fabrieksinstellingen*" om te bevestigen
- druk op  of  om door het machinemenu te scrollen



5.3.14

Bevestigingsscherm:

- *Sla eerst de aangepaste gegevens op, zie §5.4.5 Machine-instellingen exporteren op blz.93.*
- druk op  om te bevestigen



5.3.14a

Informatiescherm:

- het volgende scherm wordt na een paar seconden getoond



5.3.14b

Informatiescherm:

- de machine start automatisch op (dit kan even duren)

the machine
needs to
reboot

please wait...


5.3.14c

5.4 Softwaremenu

Alle firmware gerelateerde items kunnen worden gelezen, ingesteld of gewijzigd in het software menu.

Selecteer een van de beschikbare opties:

- druk op  of  om de volgende optie van het "softwaremenu" te selecteren
- druk op het "tekstveld" om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op  om terug te gaan naar de hoofdstuk 5. Programmeermenu op blz.13




5.4.1 Machine & software informatie

Dit menu laat informatie zien die de machine identificeert (artikel- en versienummer).

U kunt de volgende items/versie vinden:

- firmware
- bootloader (HMI)
- applicatie (HMI)
- touchscreen-controller
- bootloader (I/O)
- applicatie (I/O)



Informatieschermen:

- druk op  of  om de andere machine- en software-informatie op te halen.
- druk op  of  om door het softwaremenu te scrollen

5.4.1

5.4.2 Foutengeschiedenis


In dit menu wordt de foutengeschiedenis getoond.

De volgende items worden weergegeven:

- foutcode
- foutmelding
- datum en tijd

Het foutenlogbestand kan tot 50 fouten bevatten, de laatst gegenereerde foutcode wordt het eerst weergegeven.

► Een overzicht van de fouten is te vinden in §6.2 Foutmeldingen op blz.103.



Informatieschermen:

- druk op  of  om de foutengeschiedenis op te vragen
- druk op  of  om door het softwaremenu te scrollen

► De laatst gegenereerde foutmelding wordt het eerst getoond.

5.4.2

5.4.3 Waarschuwingsgeschiedenis


In dit menu wordt de waarschuwingsgeschiedenis getoond.

De volgende items worden getoond:

- waarschuwingscode
- waarschuwingsbericht
- datum en tijd

Het waarschuwingslogboek kan maximaal 50 fouten bevatten, de laatst gegenereerde waarschuwingscode wordt het eerst weergegeven.

- Een overzicht van de waarschuwingen kan worden gevonden in §6.1
Waarschuwingen op blz.101.



Informatieschermen:

- druk op  of  om de waarschuwingsgeschiedenis op te vragen
 - druk op  of  om door het softwaremenu te scrollen
- De laatst gegenereerde waarschuwing melding wordt het eerst getoond.

5.4.3

5.4.4 Machine-instellingen importeren


In dit menu kunnen de instellingen van een andere machine (of van de Bravilor fabriek) worden geïmporteerd.

Met instellingen wordt het volgende bedoeld:

- recepten
- machine configuratie
- beveiligingsniveaus

► Alleen als de identiteit van beide machines gelijk is, kunnen de instellingen worden overgezet.


5.4.4



Importeren van de machine-instellingen:

- plaats een USB-stick
 - Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgeschakeld.
- druk op "instellingen importeren" om te bevestigen
- druk op  of  om door het softwaremenu te scrollen


5.4.4a



Importeer de instellingen op de machine:

- druk op  of  om een instellingenbestand te kiezen
- druk op  om de import te beginnen


5.4.4b



Voortgangsscherm:

- wacht tot het proces klaar is


5.4.4c



Informatiescherm:

- het volgende scherm wordt na een paar seconden getoond


5.4.4d



Informatiescherm:

- de machine start automatisch op (dit kan even duren)

5.4.4e



Informatiescherm:

- scherm 5.4.4 wordt na een paar seconden getoond

5.4.5 Machine-instellingen exporteren


In dit menu worden de machine-instellingen geëxporteerd naar een bestand.

Met instellingen wordt het volgende bedoeld:

- recepten
- machineconfiguratie
- beveiligingsniveaus
- identiteit (gebruikt om te controleren of de nieuwe machine dezelfde identiteit heeft)

► Houd er rekening mee dat de beveiligingsniveaus van de machine ook worden gekopieerd.


5.4.5



Exporteren van de machine-instellingen:

- plaats een USB-stick
 - Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgeschakeld.
- druk op "instellingen exporteren" om te bevestigen
- druk op  of  om door het softwaremenu te scrollen


5.4.5a



Exporteer de instellingen van de machine:

- druk op  om de export te beginnen

5.4.5b





Voortgangsscherm:

- wacht tot het proces klaar is
- druk op  om te onderbreken

Informatieschermen:

- scherm 5.4.5 wordt na een paar seconden getoond

5.4.5c




5.4.6 Software bijwerken

In dit menu kan de software worden bijgewerkt.

De software (pakket) kan worden geselecteerd vanaf de USB-stick en na selectie wordt de software informatie getoond.


► *De software kan alleen geüpdatet worden, een downgrade is niet mogelijk.*



5.4.6

De machinesoftware bijwerken:


- plaats een USB-stick
 - *Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgeschakeld.*
- druk op “software updaten” om te bevestigen
- druk op  of  om door het softwaremenu te scrollen



5.4.6a

Selecteer het bestand om de software bij te werken:

- druk op  of  om een updatebestand te kiezen
- druk op  om de update te beginnen




5.4.6b

Bevestigingsscherm:

- *Wees ervan bewust dat de huidige firmware overschreven zal worden.*
- druk op  om te bevestigen
- druk op  om naar het vorige scherm te gaan

5.4.6c




Voortgangsscherm:

- wacht tot het proces klaar is
- druk op **annuleren** om te onderbreken

► *Indien het bestand niet kan worden geïmporteerd (vroegere versie van verkeerd formaat) wordt het scherm afgebroken en verschijnt scherm 5.4.6f.*


5.4.6d



Informatiescherm:

- het volgende scherm wordt na een paar seconden getoond


5.4.6e



Informatiescherm:

- de machine start automatisch op (dit kan even duren)
- het volgende scherm wordt automatisch weergegeven

5.4.6f




Informatiescherm:

- het drankkeuzescherf wordt weergegeven wanneer de software is geïnstalleerd

5.4.7 Machinelogbestand exporteren


In dit menu wordt het logbestand van de machine naar een bestand geëxporteerd.
Het rapport bestaat uit doseringstellers (gratis en betaald), waarschuwings- en foutmeldingen.



Exporteren van het machinelogbestand:

- plaats een USB-stick
 - ▶ *Als er geen USB-stick in de machine zit, wordt deze optie uitgeschakeld.*
- druk op "machinelogbestand exporteren" om te bevestigen
- druk op **<** of **>** om door het softwaremenu te scrollen


5.4.7



Exporteer het logbestand van de machine:

- druk op **starten** om de export te beginnen

5.4.7a



Voortgangsscherm:



- wacht tot het proces klaar is
- druk op **annuleren** om te onderbreken

5.4.7b

Informatieschermen:

- scherm 5.4.7 wordt na een paar seconden getoond

5.4.7c




5.4.8 Update geschiedenis

In dit menu wordt de software geschiedenis getoond.

De volgende softwaregeschiedenis wordt getoond met itemnummer, versie, datum en tijd:

- productsoftware (HMI)
- I/O-board software
- touch-software
- Wifi/Bluetooth
- bussystemen (indien aangesloten)

Het updatelogbestand kan tot 50 items bevatten, de laatste update wordt het eerst getoond.



Informatieschermen:

- druk op  of  om de geschiedenis van de updates op te vragen
- druk op  of  om door het softwaremenu te scrollen


5.4.8

5.5 Online informatie opvragen

Online-informatie kan worden verkregen via de QR-code die op het scherm wordt getoond. Selecteer een van de beschikbare opties:

- druk op ◀ of ▶ om de volgende optie van het "online info menu" te selecteren
- druk op het "tekstveld" om het volgende niveau voor dat menu te selecteren
- druk op ✕ om terug te gaan naar de hoofdstuk 5. Programmeermenu op blz.13


5.5.1



Online informatie:

- druk op "online info" om te bevestigen
- druk op ◀ of ▶ om door het machinemenü te scrollen


5.5.1a



Online handleidingen:

- druk op ◀ of ▶ om door de beschikbare QR-codes te scrollen
- scan de QR-code om de nieuwste online handleiding(en) te downloaden

5.5.1b



Online animaties:

- druk op ◀ of ▶ om door de beschikbare QR-codes te scrollen
- scan de QR-codes om de nieuwste online animatie(s) te downloaden

6. Waarschuwingen en foutmeldingen

6.1 Waarschuwingen

Waarschuwingen worden gebruikt om u op de hoogte te brengen van een toestand die de correcte werking van de Bolero kan verhinderen. In het algemeen worden waarschuwingen getoond na het selecteren van drank.

- De meldingen/waarschuwingen worden gedurende 30 seconden getoond en keren daarna terug naar het beginscherm.
 - » Een melding (Mxxx) is een positieve bevestiging van een gebruikersactie.
 - » Een waarschuwing (Wxxx) wijst op een probleem of mogelijk schadelijke toestand.



Voorbeeldscherm van een waarschuwing
Deze meldingen worden opgeslagen in een logbestand (§5.4.3 op blz.90).

6.1a

code	omschrijving	actie
W001	temperatuursensor buiten bereik	• geen actie vereist, verdwijnt na een paar seconden, wordt na 3 keer E002
W002	temperatuur te hoog	• geen actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
W003	temperatuur stijgt niet terwijl relais is ingeschakeld	• geen actie vereist, verdwijnt na een paar seconden, wordt na 3 meldingen, binnen een bepaalde tijd, E004
W004	canistermotor niet gedetecteerd	• annuleer het bericht op het scherm » als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
W005	<i>niet gebruikt</i>	
W006	mengbekers moeten worden gespoeld	• annuleer het bericht op het scherm » reing het mengsysteem, zie §5.1.1 op blz.15
W007	machine moet binnenkort worden ontkalkt	• annuleer het bericht op het scherm » bereidt u voor dat de machine ontkalkt moet worden


code	omschrijving	actie
W008	machine moet nu worden ontkalkt	• annuleer het bericht op het scherm (de waarschuwing verschijnt na elke uitgifte van een drank)
		» ontkalk de machine, zie §5.1.2 op blz.17
W009	waterfilter moet binnenkort worden vervangen	• annuleer het bericht op het scherm
		» bereidt u voor dat het waterfilter vervangen moet worden
W010	waterfilter moet nu worden vervangen	• annuleer het bericht op het scherm
		» vervang het waterfilter en geef dat aan in §5.1.3 Waterfilterbeheer op blz.24
M011	verbinding met betaalapparaat geslaagd	• geen actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
W012	verbinding met betaalapparaat mislukt	• geen directe actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
		» controleer de verbindingen en start de machine opnieuw
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
M013	ethernet-verbinding geslaagd	• geen actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
W014	ethernet-verbinding mislukt	• geen directe actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
		» controleer de verbindingen en/of instellingen, zie §5.3.11 Beveiligingsinstellingen op blz.78 en start de machine opnieuw
M015	Wifi -verbinding geslaagd	• geen actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
W016	Wifi-verbinding mislukt	• geen directe actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
		» controleer de verbindingen en/of instellingen, zie §5.3.11 Beveiligingsinstellingen op blz.78 en start de machine opnieuw
M017	Bluetooth-verbinding geslaagd	• geen actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
W018	Bluetooth-verbinding mislukt	• geen directe actie vereist, verdwijnt na een paar seconden
		» controleer de verbindingen en/of instellingen, zie §5.3.11 Beveiligingsinstellingen op blz.78 en start de machine opnieuw
W019	<i>niet gebruikt</i>	
W020	contacteer uw dealer voor preventief onderhoud	het bericht op het scherm opnieuw instelt, zal het bericht verschillende keren terugkeren waarna het E026 wordt

6.2 Foutmeldingen

Foutmeldingen verschijnen wanneer een fout wordt gedetecteerd door het besturingssysteem van de machine.

Als de fout actief is en door de gebruiker wordt opgeheven, gaat de machine uit de veilige modus en probeert te herstellen. Als de fout niet wordt opgeheven door opnieuw te proberen, verschijnt de fout opnieuw.

► Als de foutmelding terugkeert na de juiste actie, neem dan contact op met uw dealer.



Voorbeeldscherm van een foutmelding.

Deze foutmeldingen worden opgeslagen in een logbestand (§5.4.2 op blz.89).

6.2a

code	omschrijving	actie
E001	temperatuur stijgt terwijl relais is uitgeschakeld	• annuleer het bericht op het scherm
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E002	temperatuursensor buiten bereik	• annuleer het bericht op het scherm
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E003	magneetventiel onverwacht geopend	• annuleer het bericht op het scherm
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E004	temperatuur stijgt niet terwijl relais is ingeschakeld	• annuleer het bericht op het scherm
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E005	<i>niet van toepassing</i>	

code	omschrijving	actie
E006	storing watertoevoer	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer of de waterkraan open staat
		» controleer of de watertoevoerslang niet geknikt is
		» controleer of er water uit de waterkraan komt
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E007	<i>niet gebruikt</i>	
E008	bussysteem communicatiefout	• annuleer het bericht op het scherm
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E009	storing pompmotor	• annuleer het bericht op het scherm
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E010	mixermotor niet gedetecteerd	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer of het mengsysteem schoon en niet verstopt is
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E011	storing canistermotor	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» verwijder het canister en probeer het opnieuw
		» verwijder het ingrediënt uit het canister en probeer het opnieuw
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E012	muntmechanisme ontbreek	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer of het muntmechanisme correct is aangesloten
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E013	muntmechanisme defect	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer of het muntmechanisme correct is aangesloten
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer

code	omschrijving	actie
E014	muntmechanisme geblokkeerd	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer het muntmechanisme op eventuele blokkades
		» als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met uw dealer
E015	muntmechanisme gesaboteerd	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer het muntmechanisme op eventuele beschadigingen
E016	muntmechanisme communicatiefout	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer of het muntmechanisme correct is aangesloten
E017	muntmechanisme algemene fout	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer of het muntmechanisme correct is aangesloten
E018	apparaat zonder contant geld algemene fout	• annuleer het bericht op het scherm, als de fout zich herhaalt, verifieer dan het volgende:
		» controleer of het muntmechanisme correct is aangesloten
E019 - E025	<i>niet gebruikt</i>	
E026	contacteer uw dealer voor noodzakelijk onderhoud	• neem contact op met uw dealer


7. Appendix

7.1 Filterinformatie en waterhardheid

	erg zacht	zacht	gemiddeld	matig	hard
°dH	0 - 4	4 - 8	8 - 12	12 - 18	18 - 30
°fH/°TH	0 - 7	7 - 15	15 - 22	22 - 32	32 - 54
°e / Clark	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 23	23 - 38
mmol/l	0 - 0.72	0,72 - 1.43	1.43 - 2.15	2.15 - 3.22	3.22 - 5.37
ontkalken	2000 l.	1500 l.	1000 l.	500 l.	250 l.

- De capaciteit van een waterfilter hangt af van het type en de hardheid van het water ter plaatse.
- Zie §5.1.6 op blz.30 om de waterhardheid in te stellen.

7.2 Functie deurschakelaar



Als de deur opengaat, wordt de veiligheidsschakelaar geactiveerd en verschijnt er een bericht.


De volgende hardware wordt inactief:

- Alle mixers
- Alle bussen
- Boiler
- apparaten die op de 24V beveiliging van het bussysteem zijn aangesloten


- Wanneer de deurschakelaar wordt geactiveerd tijdens het doseren van een drank, wordt de dosering geannuleerd en wordt het mengsysteem gereinigd door een naspoeling.

7.3 Basis configuraties per machine

Bolero 11



Bolero 21



7.4 PIN-code beveiligingsinstellingen

In de onderstaande tabel staan de beschikbare menu-opties die bij de PIN-codes horen.

toegang tot	PIN 1	PIN 2
machine informatie	ja	ja
tellerstanden	ja	ja
waterfilterbeheer	ja	ja
reinigingsinstructies	ja	ja
ontkalken	ja	ja
mengsysteem spoelen	ja	ja
software bijwerken	nee	ja
machine-instellingen importeren	nee	ja
machine-instellingen exporteren	nee	ja
update geschiedenis	nee	ja
machinelogbestand exporteren	nee	ja
terugzetten naar fabrieksinstellingen	nee	ja
pomp kalibratie	nee	ja
canister kalibratie	nee	ja
I/O testen	nee	ja

- *Menu-items die met PIN-codes zijn beveiligd, worden grijs weergegeven, zie §5.3.11 op blz.78 voor het instellen van de PIN-codes.*

7.5 Speciale functies

Met behulp van een "geheime toetsencombinatie" kunnen speciale functies worden geactiveerd.

7.5.2 Annuleren drank aan-/uitzetten


- Zie §5.3.13 Aangesloten apparaten op blz.84

► *De reden hiervoor is dat de klant kan kiezen of het drankje al dan niet kan worden geannuleerd wanneer een betalingssysteem is aangesloten.*


7.5.3 Sneltoets spoelen



- Door 5 seconden op de S M L toets van het drankkeuzescherf te drukken, wordt onmiddellijk de snelle spoeling geactiveerd met 90 ml (heet water) per mengsysteem.
- *Om deze functie in te stellen, zie §5.1.4 Sneltoets spoelfunctie op blz.27.*



7.5.1 Demo mode aan/uit



- Door gedurende 10 seconden gelijktijdig op de groene delen te drukken wordt de demomodus geactiveerd.
- *De demo-modus is een functie die kan worden ingeschakeld voor marketingdoeleinden.*

